

# CL790D 用电管理终端 (配变管理终端) 使用说明书

(V1. 0)

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2006-9-16

# 目 录

1	概述	1
2	系统特点	1
3	技术参数	2
4	基本功能	3
	4.1 实时数据   4.2 自动抄表   4.3 管理和统计   4.5 异常报警信息   4.6 数据存储   4.7 参数查询设置   4.8 精确对时   4.9 远程维护与升级	4 5 6 6
	4.10 通信	6
5	工作原理简述	
6	<b>10. 1 1 2 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4</b>	8 9
7	<b>操作说明</b>	11 11
8	维护	20
9	注意事项	20



#### 1 概述

科陆 CL790D 系列用电管理终端(配变管理终端,以下同)采用了微电子技 术、计算机芯片技术、现代通信技术等当今最先进的技术,支持并采用先进 的 GPRS 公用无线通信网络技术(支持多种远程通讯方式,CDMA.光纤以太 网, 电话 MODEM, 230 电台等, 以 GPRS 为主介绍), 是实现变电站管理现 代化的重要组成部分,也是电力配变监测系统的配套终端产品、能够实现自 动抄表、用电监测、电能质量分析、负荷分析、电压合格率统计、计量设备 异常监测和变压器异常监测及线损分析等功能,是电力自动化系统中具有较 高的实用价值的终端产品。

#### 系统特点 2

- 采用高速 32 位嵌入式处理器 DSP 和嵌入式实时多任务 RTOS 操作 系统:
- 内部嵌入高速高精度的采集模块,实现实时高速电能计算,特别是 在负荷波动大、谐波含量高的运行状况下依然能够保证采样和电能 计量精度:
- 终端电磁兼容性能优良,能抵御高压尖峰脉冲、强磁场、强静电、 雷击浪涌的干扰、且具有较强的温度自适应能力范围;
- 与主站的通信支持《电力负荷管理系统数据传输规约-2004》或 Q/GDW 130-2005《电力负荷管理系统数据传输规约》,支持 TCP/UDP/SMS 传输模式:
- 与电能表的通信支持 DL/T645-1997 (部颁规约)、科陆、威胜、浩 宁达、ABB、IEC1107、红相 EDMI、兰吉尔/西门子 B/D 表等多种 国内外常用表计规约:

- - 宽电压设计使其具有更高的可靠性, 更加适应工作环境:
  - 全新的维护概念: 具有功能强大的组态功能, 可以在当地/远方方便 地修改设备参数,支持当地/远方软件的在线升级;
  - 大容量的在板 FLASH 存储芯片保证各种数据的方便存储:
  - 密封式设计,ABS 防水阻燃材料,壁挂式结构、体积轻巧、安装方便;

#### 技术参数

规格	电压	3×100V 3×57.7V/100V 3×220V/380V								
外心行	电流	5 (6) A 5 (10) A								
	电压电流	0.5%								
	有功功率	0.5%								
精度	无功功率	0.5%								
	有功电能	1%								
	无功电能	2%								
工频	耐压	2KV								
冲击	·电压	6KV								
静电	放电	8KV								
ht 注:	永冲群	电源回路 4KV								
	7/4/1.44	信号回路 2KV								
36	浦	共模 4KV								
118	: 7用	差模 2KV								
工作	温度	-30∼70°C								
极限工	作温度	-35∼70℃								
相对	湿度	≤95%								

#### CLOU ABB A

#### CL790D 用电(配变)管理终端使用说明书

电压范围	额定电压 ±30%
频率范围	50Hz±5%
MTBF	≥5×10 <sup>4</sup> h
设计寿命	10 年
外形尺寸	长×宽×厚=287mm×175mm×95mm
净重	3. 2kg
电池寿命	10年
电池连续工作时间	≥3年
硬件接口	RS485; 2 路 红外接口: 1 路 RS232: 1 路 脉冲/遥信: 6 路 GPRS/CDMA 通信口: 1 路 显示: LCD 汉字显示

#### 4基本功能

#### 4.1 实时数据

- 计量正反向有功的总、尖、峰、平、谷电能量,并存储其数据。
- 计量 A、B、C 各相正向有功电能量及容性、感性电能量。
- 实时采集用户用电的三相电流、零序电流、三相电压,三相及总的 有功功率、无功功率、视在功率、功率因数。
- 实时提供三相电压电流相位角、频率。
- 提供电网状态如过压、欠压、断相、缺相、电流不平衡等信息。
- 提供最大需量及其发生时间。
- 实时监测电网最高 31 次谐波。



- 实时监测当前变压器温度、油位信息。
- 实时记录脉冲功率、电量。
- 实时记录谣信状态信息。
- 电能表日历时钟及电能表状态信息。
- 客户现场智能检测装置现场事件检测状态、记录、告警等信息。

#### 4.2 自动抄表

可以实现对用户侧计量用电子式电能表以 RS485 通信应方式远程抄表, 最多支持8块电能表,4块客户现场智能检测装置。

自动抄表或随机预抄表的数据包括: 正向有动总尖峰平谷电量、反向有 功总尖峰平谷电量、正向无功总尖峰平谷电量、反向无功总尖峰平谷电量、 I/II/III/IV 象限无功总尖峰平谷电量、最大需量及其发生时间、电流/电压/功率 /功率因数等。

客户现场智能检测装置主要抄读装置报警状态标志。

#### 4.3 管理和统计

终端应能对数据进行分析和管理,按需要生成相应曲线数据、目统计数 据、月统计数据, 具体如下:

1) 曲线数据

电能量、电网频率、电压电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在 功率、温度、液位等曲线, 曲线可按设置的间隔存储。

- 2) 目统计数据
- 日冻结正反向有无功总尖峰平谷电能量。
- 日冻结有功、感性容性无功最大需量及发生时间。
- 日电压、电流、功率、频率、零相电流最值及发生时间。
- 日电压合格率及合格累计时间。
- 日电压电流、功率、功率因数、视在功率越限统计数据。
- 日电压电流不平衡累计时间。
- 日负载率、负荷率及铜损、铁损。



终端日供电时间、日复位累计次数及供电可靠率。

日谐波统计。

3) 月统计数据

月冻结正反向有无功总尖峰平谷电能量。

月冻结有功、感性容性无功最大需量及发生时间。

月电压、电流、功率、频率、零相电流最值及发生时间。

月电压合格率及合格累计时间。

月电压电流、功率、功率因数、视在功率越限统计数据。

月电压电流不平衡累计时间。

月负载率、负荷率及铜损、铁损。

终端月供电时间、月复位累计次数及供电可靠率

月谐波分量统计。

月电能表工况异常统计。

#### 4.5 异常报警信息

用电或终端装置异常时,终端具及时检测并向主站主动告警的功能,异常事件包括如下:

- (1) 停电、上电报警 终端发生停电,主动上报停电时间、当前电量;终端上电后,主动 上报上电时间、当前电量。
- (2) 监测电压回路异常报警 电压回路主要有相序异常、缺相、断相时产生告警事件;在缺相时 终端自动累计流失电量
- (3) 监测电流过负荷事件 监测分相 A、B、C 电流过负荷(变压器过载)并记录发生时间:
  - (4) 监测电流回路状况,发生相序异常、反极性、短路、开路时产生告警事件:
  - (5) 监测变压器过载事件。视在功率超过变压器容量产生告警事件:
  - (6) 功率因数低, 无功增大产生的异常用电事件;
  - (7) 监测变压器工作异常(油温,油压异常)事件;
  - (8) 监测电压电流不平衡率超差异常事件;



- (9) 监测电池电压过低事件等:
- (11) 监测用户线路谐波状况,确定谐波源,分析用户设备对电网的污 染情况。

异常报警能记录上述事件发生的类型、可主动上报到主站或负责手机, 在本地液晶上有提示,并伴有声光报警。

#### 4.6 数据存储

停电后,除实时数据外所有数据均自动保存,存储容量为 2MB,保存时 间不少于10年。停电时钟继续走时。

#### 4.7参数查询设置

终端可由主站设置和查询终端 ID、组地址、与主站通信地址,电能表测 量点等参数。

#### 4.8 精确对时

终端时钟 24h 内走时误差小于 1s。

主站先计算终端与主站的时钟误差  $\Delta \Gamma$ , 若  $\Delta T < 3$  秒, 主站不对时, 若  $\Delta$ T>3 秒, 主站将 Δ T+T1/2 作为终端时钟误差以实时写对象命令方式下发到终 端;终端收到命令后,判断该命令若是在有效时间内,则执行该命令,将时 钟改为当前时钟+(ΔT+T1/2),并通知主站。

#### 4.9 远程维护与升级

终端具有远程诊断、远程跟踪功能。

终端支持标准 FTP 升级和改进的 TFTP 升级方式。

#### 4.10 通信

#### 对上级主站:

- 支持 GPRS/CDMA、以太网、230 电台、电话 MODEM 等通信方式
- GPRS/CDMA 可利用短信通道设置、读取数据、发送报警信息。

#### 对本地:



- 对于电能表采用 RS485 通信方式: 支持 DL/T645-1997 等电表规约, 对于可提供规约文本, 可扩展其通讯功能。
- 具有当地维护功能,具有1路红外通信接口。

#### 4.11 其他功能要求

具备密码认证,数据转发等功能。

#### 工作原理简述

CL790D 系列用电(配变)管理终端采用高速 32 位嵌入式处理器+DSP 的 高性能 CPU,通过高精度 AD 转换器对二次侧电压电流进行高速的采集、分 析、运算,并将记录下的各种数据存储在FLASH中,通过先进的远程通信技 术,实现远方主站可以召测实时数据、历史数据。




图 1 系统原理框图



#### 6 面板及端子说明

### 6.1 终端外观及安装尺寸图




图 2 外观及安装尺寸图

#### 6.2 终端打开翻盖后的外观图




图 3 打开翻盖外观图

#### 6.3 终端接线端子图及接线端子定义说明




图 4 接线端子图

									$_{\prime}$	<u> </u>											
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45									
								((			告	警									
						L <i>4</i>	5			<u>约</u>	<u>                                     </u>	Ĺ									
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
有功	脉冲	无功	遥信	遥信	遙	徭	遥	遥	遥信	遥	遥	遥	遥信	遥	1 2	1	5A1	5B1	5A2	5B2	
脉冲	脉冲公共端	脉冲	信 1	信	遥信2	摇 信 2	遥信3	遥信3	信 4	遥信4	遥信5	遥信5	信6	遥信6	2 V	1 2 V	8	RS48.	48	RS485	
有功脉冲输出	端	无功脉冲输出	7	-	1	-	+	-	+	_	+	-	+	-	+	-	RS	RS	RS	RS	
	相匹	145	绞动	ド中	酒 di	L 	- 拉	坐 B	 I		$\nabla$	= 1	打 =	- 4	级	治 申	1	""	エナ	 妾线	囡
	_		23° M		<b>小小</b> 円	111 1	女:		듸		_	<u>-1</u>	FI _	- = X	200		ン ///	mi		女 >X ——	
	(3)	(7) <sup>(</sup>	$\binom{3}{6}$	) (7	9(9)	9	(I)	1)(12			1	)(2)	3	<b>4</b> )	(5) (1	6) (	7)(	9	) (0	) <sub>(11)</sub> (	12)
$I_A^+$	T.	$I_B$	I B	$I_{c}^{+}$	$U_{c}$	3, 12		1 7			$I_A^+$	U <sub>A</sub>	- F	- 1	a l	+	S Cale	$I_{c}$	-	- Pa - S	
							注	意	: }	请相	見据	终:	端き	と 型	选	择材	目应	的	接给	线方	式

图 5 接线端子说明

- 注: 1、RS485 接口 1 用于外接客户现场智能检测装置。
  - 2、RS485 接口 2 外接 485 电表。



3、12V 电源输出功能选配。

#### 7 操作说明

#### 7.1 安装说明

将本终端安装固定在计量柜中,根据终端类型确定终端工作电压,电流,接线方式(见前面板标注),连接好各电压电流端的接线。将第6遥信输入端接到计量柜门打开检测装置的信号输出端;打终端的开前面板,插入已开通GPRS/CDMA业务功能的SIM/UIM卡,并将本终端附带的充电电池插入,检查接线无误后上电运行。


#### 7.2 设置主站地址、终端地址

**准备** 使用 CL790D 用电管理终端 TESTGB 软件/专用维护手持掌机进行 参数设置,可以用 232 方式或者红外方式。


- **◆ 232 或红外:** 设置串口参数为波特率: 2400,数据位: 8,校验:无校验,停止位: 1 位。
  - ◆ 参数, 数据设置读取请参照 CL790D 用电(配变)管理终端使用手册。

终端操作 在终端面板上使用按钮操作,进入终端主界面。回车键进入主菜单:按上翻键和下翻键可以选择或改变设置;按 ESC 键返回上级菜单。


液晶 (界面)








按键



下载:分远程下载和本地下载 远程下载方式1:改进 TFTP 方式

1、启动 TFTP 服务器软件 FaLocal.exe(在主站上同时运行情况),在工具菜单里选择启动软件下载服务器,进入软件下载服务器界面如下:






#### 进入下载界面



首先参数设置选 GPRS (远程下载),文件分割选 4,再打开要下载的文件,然后点击启动服务,服务器启动成功。


2、在主站软件上选择扩展功能,显示扩展功能界面:




输入远程服务器 IP 地址和端口号,点击"GPRS下载命令"自动下发到 CL790D 用电(配变)管理终端,若返回确认成功表示终端成功进入下载状态。若终端正在下载在 TFTP 服务器软件上会显示下载进度。终端下载成功后重新连接主站并主动上报远程下载成功。不成功则会上报下载失败。远程下载方式 2:标准 FTP 方式

1、启动标准 FTP 服务器,将要下载软件放在根目录下





2、通过主站或用电(配变)管理终端模拟主站 TESTGB 选择 FTP 下载 然后按提示输入远程 FTP 服务器 IP 地址和端口号,用户名,密码,文件 名,选择下载,当终端返回确认后表示接收命令成功,终端自动连接 FTP 服 务器开始下载。




注意:下载的压缩文件是由专用工具 FaLocal.exe 软件压缩生成的,在软件下载服务器点击"启动服务"后在"C"盘根目录下生成 cl790d0.zip 压缩软件用户可以将其名改成 programmer.zip 或其他名。

### 本地下载:

通信方式为串口方式,服务器端与终端用 RS232-RS485 连接。服务器端 参数设置: 1) 启动组态软件 FaLocal.exe,在主菜单选择工具—>配置串口进入串口设置对话框配置 485 串口下载的串口参数,波特率应设置为 57600 或 115200. 无校验、然后打开串口、如下图:






2)在主菜单选择工具—>启动软件下载服务器进入软件下载服务器对话框,之后流程同TFTP下载。



5)用手持终端/或 TESTGP\_ALL 对终端下发一下软件 485 下载命令,波特率 选择和服务器端 485 串口的波特率一致(57600 或 115200)



科陆 CL790D 终端接收到此命令后,自动复位重启,进入下载进程。若看 到终端 LCD 上显示下载进度百分数即表示已经开始下载.6)终端下载完毕,进 入文件更新阶段,此时不能再断电或复位终端,否则终端存储程序将遭到破 坏,无法恢复!等待 5-8 分钟,终端自行复位,查看软件版本号验证是否下 载成功。



#### 7.3 按钮操作、指示灯及液晶显示说明

#### 7.3.1 按钮操作

本终端使用四键操作,单次触发,方便简单。



ESC 键: 返回上级目录



确认键:进入当前目录:



上翻键: 光标向上滚动:



下翻键: 光标向下滚动

#### 7.3.2 指示灯

申源: 通电指示:

运行: 间隔 1s 闪动,表示终端已启动,否则,请检查接线是否正确:

网络: GPRS 网络状态指示:

不闪: GPRS 模块未启动, 清检查模块是否接插不牢;

64 ms 亮/1 s灭:模块已经启动,但未完成网络位置登记;如长时

间处于此状态或灯长亮, 请检查SIM卡是否可以正常使用:


64ms 亮/3 s灭: 完成网络位置登记

告警: 事件告警指示, 平时熄灭, 当有异常事件发生时点亮。

电容器组控制投入指示:灯亮表示相应组号投入.

#### 7.3.3 液晶显示内容

根据软件版本的不同,菜单显示界面可能有差异,如下图示





#### 菜单显示区

**网络连接图标**: 当图标出现一个向外广播的动画,表明终端正在尝试连接远方的主站; 当图标右上角出现一个静止的闪电形状,表明终端已连接上远方的主站。

日期时间:显示当前日期和时间。

菜单显示区: 平时进行循环显示, 当有按键输入时, 显示菜单

用电情况

### 2.1 开关量状态


GY 7 06/09	/20
遥信 1:	断
遥信 2:	断
遥信 3:	断

重要事件报警




第一个重要事件 事件代码:9 06-09-20 15:30

### 测量点基本数据



测量点 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



终端基本参数

 $GY^{\overline{Z}}$ 

0.8:40:20

09:46:26

软件版本: 1.00

日期06年8月7日

 $\overline{\text{GY}}$ 

06/09/20

09:46:26

行政区码: 2211H

终端地址: 17459

终端配置参数

GY 💆 06/09/20 查询当前总加组

测量点总加标志 查询当前测量点

更详细信息请参见终端具体显示。



#### 8 维护

本终端需要定期进行维护,检查 SIM 卡是否余额不足,请及时充值;检查主电池,时钟电池电压是否正常,若因使用时间较长而导致主电压不足,请及时更换电池。更换电池时,请打开铅封,取下通讯模块上电池盖进行电池更换。

#### 9 注意事项

- 必须严格按照标牌上标明的电压等级接入电压。
- 安装时应将接线端子拧紧,并且将终端挂牢在坚固耐火、不易振动的屏上。终端下视时显示效果最佳,故应垂真安装,高度以 1.8m 为官。
- 本终端不提供 SIM/UIM 卡,当用户需使用 GPRS/CDMA 功能时,需与当地 GPRS/CDMA 网络运营商联系,购买适宜的 SIM/UIM 卡并及时激活 GPRS/CDMA 通信功能。
- 接线后应将端盖铅封, 建议将终端的透明上盖加铅封。
- 终端应存放在温度为-20~50℃,湿度<85%的环境中,并且应在原包装的 条件下放置,叠放高度不超过5层。终端在包装拆封。

## 敬告顾客

由于我们的宗旨是不断地更新我们的产品,本使用说明书就产品的特性、 组成及设计电路等方面与实际上提供的设备会有差异。一般我们会及时地提供 修正附页,可正确地符合您的设备系列的要求。如果未能及时提供修正附页, 敬请您咨询本公司服务部门,会给您满意的答复。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

销售电话: 0755-26719706 26719709

客户服务部电话: 0755-26518607

传真: 0755-26719702

传真: 0755-26518603



## 科陆电子深圳市科陆电子科技股份有限公司保修卡

产品名称	型 号
产品编号	等级
故  障	
描述	
使用单位	部编
联系人	联系电话

通讯地址:深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 5 栋 3 楼客户服务部

邮编: 518055 电话: 0755-26518607 26518603

### 保修说明:

为了更好地服务于用户, 我公司随机附有保修卡,请用户保存好,以享受我们应有的服务。

- 1、 产品从购买之日起, 正常操作使用未经拆修, 一年内享受保修服务。
- 2、 下列情况之一者,不在免费维修范围内:
  - ① 因电网电压跳动过大导致终端的损坏。
  - ② 因被滥用或人为导致终端损坏。
  - ③ 因用户运输时振动过大导致的终端损坏。
- 3、 本产品软件免费升级,用户可在我公司免费培训。
- 4、 用户无保修卡时,将酌情收费。
- 5、 用户需要维修时,请认真填写保修卡,并寄回科陆公司。